

## MONTAGEHANDLEIDING GEVELBANIER

1. Bepaal de exacte positie waar de banner wordt gemonteerd.
2. Teken één van de bovenste gaten van de bovenste bannersteun af.
3. Boor het gat en bout deze vervolgens handvast.
4. Stel de steun verder af door boven op de voetplaat een waterpas te leggen en boor de overige 2 gaten.
5. Plaats de waterpas op de steun en controleer of de ondergrond uitgevuld moet worden.
6. Bevestig het doek aan de bovenste veren en rol het doek geheel uit, waarna de onderste steun aan het doek gehangen wordt.
7. Door het eigen gewicht hangt het doek met steun vanzelf waterpas.
8. Trek het doek strak en teken het bovenste gat af; deze alvast boren en vastbouten.
9. Stel de voetplaat verder waterpas af en boor de onderste 2 gaten.
10. Controleer of ook hier de ondergrond uitgevuld dient te worden en bout de voetplaat vast.

